



Рис. 7. Схема подключения шарового электропривода с напряжением питания 12 В

Рис. 7. Схема подключения к блоку управления шаровых электроприводов с напряжением питания 12 В. Дополнительные электроприводы подключаются параллельно.

**ВНИМАНИЕ!** Электроприводы с напряжением питания 12 В могут работать только от внешнего блока питания. Нагрузочная способность реле управления:  $I_{max}=3$  А.